

Chaînes à neige

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

1



Bien étendre la chaîne à même le sol.

2



Faire passer le câble Flexible derrière la roue dans le sens indiqué ci-contre.

3



Soulever suffisamment la chaîne pour pouvoir accrocher les deux extrémités du câble.

4



Accrocher le crochet externe au dernier maillon de la chaîne.

5



Pousser le câble Flexible derrière la roue, de façon à ce qu'il ne s'appuie pas contre la bande de roulement.



En appuyant sur le petit levier du système principal faire tendre la chaîne.

6



Faire passer les maillons de la chaîne dans les glissières grises. Puis tendre au maximum la chaîne grise et accrocher le tirant en caoutchouc sur un maillon latéral de la chaîne orange.

7



Faire 100 m, puis vérifier de nouveau le montage, retendre la chaîne si nécessaire.

Chaînes à neige

INSTRUCTIONS POUR LE DÉMONTAGE

1



Avancer (traction) / Reculer (Propulsion) le véhicule jusqu'à ce que le crochet externe gris soit en haut.

2



Décrocher le tirant élastique et retirer la chaîne de mise en tension des glissières en plastiques, puis du cliquet auto-bloquant.

3



Décrocher le câble flexible et laisser tomber la chaîne à même le sol. Déplacer suffisamment le véhicule afin de libérer la chaîne de sous le pneu. Pour les tractions il est conseillé de braquer les roues pour décrocher plus facilement les extrémités du câble flexible.

RÉPARATION D'URGENCE



Maillon de réparation pour la chaîne avec section à "D" (en équipement).



Maillon de réparation pour la chaîne latérale (en équipement).

CONSEILS IMPORTANTS :

- Utilisation pour véhicule de tourisme.
- Compatibilité : se reporter aux préconisations du constructeur automobile.
- Avant de partir, il est conseillé d'essayer de monter les chaînes chez soi.
- Les chaînes à neige doivent être utilisées comme moyen d'urgence permettant de résoudre les problèmes de tractions et de tenue de route sur les chaussées verglacées ou enneigées.
- Lorsque l'on voyage avec des chaînes, ne pas oublier que le véhicule réagit différemment aux commandes. Il est donc recommandé de ne pas freiner ou accélérer brusquement.
- Lorsque le véhicule a des chaînes, ne jamais rouler à plus de 50 km/h.

- En cas de rupture de la chaîne, la démonter immédiatement pour éviter d'endommager le véhicule.
- Après utilisation, il est recommandé de laver les chaînes à l'eau tiède et de les laisser sécher avant de les ranger dans la mallette.



Impex SAS Chimilin.
XL Perform Tools © 2012

