

ASTUCE TECHNIQUE PSA

Les coques PSA KLEMAX série 207C, 208C ,307C, 308C, 308CP, 307C, 307CP, ont toutes les mêmes points d'ancrage pour les circuits imprimés.

Hors, pour les coques d'origines PSA, il existe 2 types d'ancrages différents pour une même référence (voir schéma ci-dessous).

Nous avons choisi de vous présenter que la coque avec l'ancrage la plus courante, correspondant à la gamme des PSA avec pile sur coque.

Il en résulte que pour les autres circuits, il faut adapter la coque en supprimant certains ou tous les picots d'ancrage.

Le fait que le circuit soit complètement libre dans la coque et que la pile soit sur le circuit n'empêche pas le bon fonctionnement de la télécommande, car lorsque l'on referme la coque, le circuit et la pile restent bien en place dans la télécommande.

PSA KLEMAX



PICOTS A ADAPTER
OU A SUPPRIMER



PICOTS IDENTIQUES
A LA PSA KLEMAX



PICOTS IDENTIQUES
A LA PSA KLEMAX

