

| beep & park

| Sensoren

| Lackieren

| 632200, 632201, 632202
632203

beep & park Sensoren richtig lackieren

Bei dem Lackieren von Parksensoren sind ein paar Dinge zwingend zu beachten. Da die Sensoren mit Ultraschall arbeiten, ist es wichtig die Lackstärke, die in Micrometer (my) gemessen wird, nicht zu überschreiten. Auf den Sensortopf sollten nicht mehr als 40 my aufgetragen werden. Ebenso ist es wichtig, dass der Sensortopf frei schwingen kann und daher KEIN Lack die Verbindung Topf zum Gehäuse verklebt.

Bitte nutzen Sie dazu, wie in der Anleitung gezeigt, geeignete Abdeckungen.

Folgen Sie der nachfolgenden

Empfehlung und entfernen

Sie als erstes den

Winkelsteller am Sensor.

Schleifen den Sensortopf

mit P 1000 Schleifpapier

kurz an und bringen dann

den Lack auf. Trocknen bitte mit max 75° für ca 3 Minuten.

