

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/D/SL, ED/SS)	116 ch	08.1997 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 DI (EAL, EAS)	116 ch	05.1999 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EML, ENE, ENL)	116 ch	05.1999 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.