

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes****BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

APPLICATIONS

HONDA

PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V	137 ch	04.1986 > 12.1987
	150 ch	10.1987 > 12.1990
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA2)	137 ch	04.1986 > 12.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4)	140 ch	04.1990 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4) KAT	137 ch	04.1987 > 01.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.