

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS

DOCUMENTS


BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.2 (C65A)	60 ch	08.1986 > 04.1988
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.2 GL (C15AS)	55 ch	01.1984 > 10.1986
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.5 GLX (C12AS)	70 ch	06.1985 > 04.1988
	75 ch	11.1983 > 04.1988
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.8 Diesel (C14AS)	58 ch	01.1984 > 09.1986
	60 ch	09.1986 > 04.1988
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.3 GL	68 ch	05.1988 > 06.1990
	75 ch	07.1990 > 08.1992
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.5 (C12V)	70 ch	09.1985 > 08.1989
	75 ch	09.1985 > 12.1987
	83 ch	09.1988 > 12.1990
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.5 12V (C12V)	90 ch	09.1990 > 12.1991
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.5 GLS	86 ch	08.1989 > 08.1992
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 4x4 (C37V)	83 ch	01.1987 > 08.1989
	86 ch	03.1989 > 12.1990
	90 ch	01.1987 > 12.1987
	94 ch	08.1990 > 06.1992
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 D (C14V)	58 ch	09.1985 > 09.1986
	60 ch	08.1986 > 06.1992
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 D 4x4	60 ch	10.1986 > 10.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.