

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de capteur (non fourni)	Avec


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
MR 2 (89-00) (_W2_) - 2.0 16V	170 ch	12.1989 > 05.2000
	175 ch	12.1989 > 05.2000
MR 2 (89-00) (_W2_) - 2.0 16V (SW20)	156 ch	12.1989 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.