

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

## PHOTOS

## DOCUMENTS

**BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance


**BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes

**BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

### DAIHATSU

CUORE (90-95) (L201) - 0.7	39 ch	08.1990 > 09.1994
	41 ch	08.1990 > 11.1994
	50 ch	08.1990 > 09.1994
	64 ch	08.1990 > 09.1994
CUORE (90-95) (L201) - 0.7 Turbo	61 ch	08.1990 > 09.1994
CUORE (90-95) (L201) - 0.8	41 ch	10.1990 > 12.1994
CUORE (94-98) (L501) - 0.7	44 ch	12.1994 > 10.1998
CUORE (94-98) (L501) - 0.8	43 ch	01.1995 > 11.1996
	42 ch	11.1996 > 10.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.