

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAIHATSU

HIJET (92-98) Bus (S85) - 1.0 i	48 ch	07.1994 > 05.1998
HIJET (92-98) Camionnette (S85) - 0.5	27 ch	10.1994 > 12.1995
HIJET (92-98) Camionnette (S85) - 0.7	41 ch	01.1996 > 03.1998
HIJET (92-98) Camionnette (S85) - 1.0	45 ch	12.1992 > 05.1998
HIJET (92-98) Camionnette (S85) - 1.0 i	48 ch	07.1994 > 05.1998
HIJET (92-98) Camionnette (S85) - 1.2 D	35 ch	05.1995 > 03.1998
HIJET (92-98) Camionnette (S85) - 1.3 i 16V	65 ch	05.1998 >
HIJET (92-98) Camionnette (S85) - 1.4 D	38 ch	03.1998 >
HIJET (92-98) Camionnette (S85) - 1.6	82 ch	10.1994 > 12.1995
HIJET (92-98) Pick-up (_U60) - 1.0	46 ch	12.1992 > 09.1994
	48 ch	10.1994 > 05.1998
HIJET (92-98) Pick-up (_U60) - 1.2 D	37 ch	01.1996 > 03.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.