

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>avec réservoir</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
2000-3500 Hatchback (SD1) - 3500	156 ch	06.1976 > 10.1986
2000-3500 Hatchback (SD1) - 3500 Vitesse	193 ch	10.1982 > 10.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.