

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de poulie	V
Poulie Ø [mm]	112
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.5 i.e.	86 ch	10.1990 > 11.1995
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.6 i.e. 16V	106 ch	10.1990 > 11.1995
	114 ch	10.1990 > 11.1995
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.8 i.e. 16V	127 ch	10.1990 > 11.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.