

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>SAGINAW</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>152</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>6</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>1</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
340-360 (343, 345) - 2.0	88 ch	08.1980 > 07.1984
	92 ch	08.1983 > 07.1984
	95 ch	08.1980 > 07.1983
	105 ch	08.1984 > 07.1987
	109 ch	08.1988 > 07.1989
	110 ch	08.1987 > 07.1988
	112 ch	08.1986 > 07.1988
	113 ch	08.1982 > 07.1984
	115 ch	08.1982 > 07.1984
340-360 3 volumes (344) - 2.0	118 ch	08.1984 > 07.1986
	90 ch	08.1982 > 07.1984
	92 ch	08.1983 > 07.1984
	102 ch	08.1984 > 07.1990
	105 ch	08.1984 > 07.1987
	109 ch	08.1988 > 07.1989
	110 ch	08.1987 > 07.1988
	112 ch	08.1986 > 07.1988
113 ch	08.1983 > 07.1984	
115 ch	08.1984 > 07.1986	
118 ch	08.1984 > 07.1986	

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.