

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Sens de rotation	Horaire [CW]


## PHOTOS

## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
400 (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	06.1995 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.