

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	sans support

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAIHATSU		
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.3	76 ch	09.1988 > 01.1992
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.3 (A 3 volumes)	90 ch	11.1990 > 02.1993
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.3 i (G102)	90 ch	06.1988 > 12.1992
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.3 i 4WD (G102)	90 ch	06.1988 > 01.1993
CHARADE (93-00) (G200, G202) - 1.3	60 ch	09.1996 > 11.1999
CHARADE (93-00) (G200, G202) - 1.3 16V	75 ch	05.1996 > 11.1999
	84 ch	01.1993 > 11.1999
CHARADE (93-00) (G200, G202) - 1.5 16V	90 ch	01.1997 > 11.1999
CHARADE (93-00) (G200, G202) - 1.5 HG	75 ch	06.1994 > 03.1996
CHARADE (93-00) (G200, G202) - 1.6 GTi	105 ch	03.1993 > 11.1999
CHARADE (93-00) 3 volumes (G203) - 1.3	80 ch	04.1998 > 11.1999
CHARADE (93-00) 3 volumes (G203) - 1.5	75 ch	10.1994 >
CHARADE (93-00) 3 volumes (G203) - 1.5 16V	90 ch	08.1994 >
CHARADE (93-00) 3 volumes (G203) - 1.6 GS	105 ch	03.1993 > 03.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.