

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN

LAUREL (JC32) - 2.0 GL	102 ch	11.1984 > 12.1985
LAUREL (JC32) - 2.4	128 ch	01.1985 > 12.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.