

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Type de poulie	<b>PVR4</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>99</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>9</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
PRIMERA (95-02) (P11) - 1.8 16V	114 ch	08.1999 > 12.2001
PRIMERA (95-02) (P11) - 2.0	190 ch	06.1996 > 05.1999
PRIMERA (95-02) (P11) - 2.0 16V	115 ch	08.1999 > 12.2001
	131 ch	08.1999 > 12.2001
	140 ch	08.1999 > 12.2001
	150 ch	08.1999 > 12.2001
PRIMERA (95-02) Break (WP11) - 2.0 16V	115 ch	08.1999 > 12.2001
	131 ch	08.1999 > 12.2001
	140 ch	08.1999 > 12.2001
PRIMERA (95-02) Hatchback (P11) - 1.8 16V	114 ch	08.1999 > 07.2002
PRIMERA (95-02) Hatchback (P11) - 2.0 16V	115 ch	08.1999 > 07.2002
	131 ch	08.1999 > 07.2002
	140 ch	08.1999 > 07.2002
	150 ch	08.1999 > 07.2002

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.