

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
SPACECRUISER / MODEL F Bus (_R2_, 31) - 1.8 4x4	79 ch	11.1982 > 07.1986
SPACECRUISER / MODEL F Bus (_R2_, 31) - 1.8 De Luxe (YR20)	79 ch	11.1982 > 08.1984
SPACECRUISER / MODEL F Bus (_R2_, 31) - 2.0 (YR21_G)	90 ch	08.1988 > 01.1990
SPACECRUISER / MODEL F Bus (_R2_, 31) - 2.0 D	67 ch	04.1985 > 08.1988
SPACECRUISER / MODEL F Bus (_R2_, 31) - 2.0 Super (YR21)	88 ch	08.1984 > 08.1988
SPACECRUISER / MODEL F Bus (_R2_, 31) - 2.2 (YR22LG, YR31LG)	98 ch	08.1987 > 01.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.