

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Sens de rotation	Horaire [CW]
	3 entrées/sorties

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - M5	286 ch	12.1987 > 12.1988
5 Series (88-96) (E34) - M5 3.6	315 ch	10.1988 > 05.1992
5 Series (88-96) (E34) - M5 3.6 KAT	315 ch	10.1988 > 05.1992
5 Series (88-96) (E34) - M5 3.8	340 ch	03.1992 > 09.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - M5 3.8	340 ch	09.1994 > 01.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.