

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Restriction du fabricant	<b>NISSIN</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V	137 ch	04.1986 > 12.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA2)	137 ch	04.1986 > 01.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.