

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	TOYOTA
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	13.5
Diamètre de piston [mm]	51


PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.3 (AE80)	69 ch	06.1983 > 09.1984
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.3 (EE80)	75 ch	01.1985 > 08.1987
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.6	86 ch	07.1985 > 04.1988
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.8 D	58 ch	06.1983 > 04.1988
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.8 D (CE80)	64 ch	06.1983 > 08.1987
COROLLA (83-88) 3 volumes (E8_) - 1.3 (AE80)	69 ch	06.1983 > 10.1984
COROLLA (83-88) 3 volumes (E8_) - 1.3 (AE80, EE80)	75 ch	10.1984 > 08.1987
COROLLA (83-88) 3 volumes (E8_) - 1.6	73 ch	12.1985 > 04.1988
COROLLA (83-88) 3 volumes (E8_) - 1.8 D	58 ch	06.1983 > 04.1988
	64 ch	07.1985 > 04.1988
COROLLA (83-88) Coupe (AE86) - 1.6 16V	115 ch	12.1985 > 04.1987
COROLLA (83-88) FX Compact (E8B) - 1.3	75 ch	08.1985 > 08.1987
COROLLA (83-88) FX Compact (E8B) - 1.6 GT 16V	121 ch	08.1985 > 08.1987
COROLLA (83-88) FX Compact (E8B) - 1.8 D	58 ch	01.1985 > 04.1988
	64 ch	08.1985 > 08.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.