

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>NISSAN</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>18</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>48</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 GTI 16V	110 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i 4x4 (A)	73 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.7 D	54 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 12V 4x4	90 ch	10.1988 > 08.1990
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 4x4 (A)	73 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.7 D	54 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 GTI 16V	110 ch	06.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.7 D	54 ch	06.1986 > 10.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.