

## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Position (L/T)                    | <b>devant le disque de frein (Leading)</b> |
| Restriction du fabricant          | <b>MANDO</b>                               |
|                                   | <b>Etrier flottant</b>                     |
|                                   | <b>Etrier de frein (1 piston)</b>          |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>22</b>                                  |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>57</b>                                  |
|                                   | <b>Raccord arrière, désaxé</b>             |

## PHOTOS


## DOCUMENTS

**BT-122**    **Fonctionnement des étriers de frein**

**BT-123**    **Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

| <b>HYUNDAI</b>                   |        |                   |
|----------------------------------|--------|-------------------|
| SONATA (88-94) (Y-2) - 1.8 i     | 95 ch  | 09.1988 > 10.1993 |
| SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i     | 101 ch | 09.1988 > 08.1991 |
|                                  | 109 ch | 01.1991 > 10.1993 |
| SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i 16V | 130 ch | 01.1991 > 10.1993 |
| SONATA (88-94) (Y-2) - 2.4 i     | 113 ch | 09.1988 > 08.1991 |
| SONATA (88-94) (Y-2) - 3.0 i V6  | 145 ch | 01.1991 > 10.1993 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.