

DONNEES TECHNIQUES

Position de la sphère

8 - Sphères anti-affaissement SC/MAC
Sphère anti-affaissement (SC/MAC)

PHOTOS




APPLICATIONS

CITROËN

XANTIA (93-98) (X1) - 1.6 i	88 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 D	68 ch	06.1995 > 01.1998
	69 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 SD	75 ch	02.1996 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 Turbo D	90 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0	129 ch	11.1993 > 05.1995
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i	121 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
	150 ch	06.1994 > 05.1995
	152 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 3.0 i 24V	190 ch	01.1997 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 SD	75 ch	04.1997 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i	121 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 Turbo	147 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	06.1996 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 1.6 i SX	88 ch	01.1998 > 03.2001
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 04.2003

CITROËN		
XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 HDI 109	109 ch	02.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i	121 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i 16V	132 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 Turbo	147 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	01.1998 > 02.1999
XANTIA (98-03) (X2) - 3.0 V6	190 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 HDI 109	109 ch	02.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i	121 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i 16V	132 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 Turbo	147 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	01.1998 > 02.1999
XANTIA (98-03) (X2) Break - 3.0 V6	190 ch	01.1998 > 04.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.