

9 **ALFA ROMEO GIULIETTA 10→**
LANCIA YPSILON 06/11→
PEUGEOT 508 11→
SKODA RAPID 12→

x 4

10

EN For the guarantee to be valid/applicable, the adhesive must be attached under one of the roof bars
FR Pour que la garantie puisse s'appliquer, l'adhésif doit être impérativement collé sous l'une des barres
ES Para mantener la garantía, es necesario mantener el precinto derecho pegado bajo de una de las barras
DE Damit die Garantie gültig wird, muß das Klebeband zwingend unter einen des Dachträgers angebracht werden
IT La garanzia è valida solo se l'adesivo è stato applicato sotto una delle barre
NL Opdat de waarborg zou gelden is het imperatief van de zelfklever op één dragers te kleven
PT Para que a garantia possa ser aplicável, o adesivo de e ser colado por baixo de uma das barras
PL Aby zachować gwarancję, należy nakleić naklejkę pod jedną z belek
HU A garancia érvényességéhez, a matricát az egyik rúd aljára fel kell ragasztani
RU Гарантия действительна только когда наклейка наклеена под одним из рейлингов.
RO Pentru ca garanția să poată fi aplicată, adezivul trebuie să fie imperativ lipit sub una din bare
SK Pro uznanie reklamácie musí byť lepiaci pod jednou z list střešního nosiče
CS Pro uznání reklamace musí být lepidlo pod jednou z list střešního nosiče
SV För att garantin skall gälla måste etiketten fästas på undersidan av en av takbågarna
BG За да бъде валидна гаранцията / е приложимо, лепилото трябва да бъдат приложени по един от баровете на багажник.
TR Garantinin geçerli / uygun olabilmesi için, yapışkan çubuk raf çubuklarından birini altında eklenmelidir.
UK Для гарантії дійсної / застосовно, клей повинен бути приєднаний до одному з барів в багажник.
EL Για να έχει ισχύ η εγγύηση, το στικέτο πρέπει να είναι βρισκόμενο απ'ακριβώς κάτω από τις μπάρες της οροφής.
DA For at garantien skal være gældende, skal klæbemidlet være påført under en af tagbjælkenes tremmer

MONT BLANC France
 35417 SAINT-MALO CEDEX
 France
 Type : BARRE DE TOIT / ROOF RACK
 Modél : MB RoofBar AMC 5122
 Max Load : 75 KG

AG-1
 245 122
 OF: xxxxxxx

	2005	KG	Aluminium - Steel	mm	1	2	X	Y
ALFA ROMEO								
GIULIETTA	5 □	10 ->	60	49+	27	22	360	395
CITROËN								
C4 (13)	5 □	10/10 ->	60	49+	36	36	300	400
FORD								
C-MAX	5 □	10/10 -> 11	75	52+	47	36	235	530
MONDEO III	4 □	06/07 -> 08/14	75	49+	45	41	300	495
MONDEO III	5 □	06/07 -> 08/14	75	49+	45	41	300	495
LANCIA								
DELTA (13)	5 □	06/08 ->	75	49+	48	37	330	490
YPSILON (13)	5 □	06/11 ->	75	49+	37	32	390	420
OPEL								
ASTRA (K)	5 □	10/15 ->	60	49+	41	33	290	410
INSIGNIA	4 □	09 ->	75	52+	36	25	400	295
INSIGNIA	5 □	09 ->	75	52+	36	25	400	295
PEUGEOT								
208 (13)	5 □	12 ->	60	49+	35	27	210	490
508	4 □	11 ->	75	49+	42	39	295	390
RENAULT								
GRAND SCENIC (13)	5 □	04/09 ->	75	52+	39	39	300	400
MEGANE III (13)	5 □	11/08 ->	75	49+	45	35	370	330
MEGANE III Estate / Break (2) (13)	5 □	06/09 ->	75	49+	43	35	355	340
SCENIC III (13)	5 □	06/09 ->	75	52+	39	39	300	400
SEAT								
TOLEDO	5 □	11/12 ->	75	49+	43	40	330	370
SKODA								
FABIA (MKII) (1)	5 □	05/07 -> 11/14	75	49+	32	27	185	615
FABIA (MKIII) (13)	5 □	12/14 ->	60	49+	38	32	255	475
OCTAVIA II	4 □	04/04 -> 02/13	75	46+	45	40	280	510
OCTAVIA II (1)	5 □	06/04 -> 02/13	75	46+	45	40	280	510
OCTAVIA III (13)	4 □	03/13 ->	60	49+	43	37	280	400
RAPID	5 □	12 ->	75	49+	43	40	330	370
RAPID SPACEBACK (13)	5 □	13 ->	60	49+	44	36	220	510
SUPERB III	5 □	06/15 ->	60	52+	34	29	335	395
VOLKSWAGEN								
PASSAT (B8)	4 □	11/14 ->	60	52+	39	31	385	365
VOLVO								
S60	4 □	07/10 ->	75	49+	42	46	290	475
V50 (2)	5 □	04 ->	75	52+	29	26	330	460

□ = Doors / Portes / Türlig / Porte / Puertas / Drzwi / Deurs / Portas / Ajtókhöz / двери / πόρτες
 (1) Except station wagon/estate, Sauf break, Außer Kombi, Salvo break, Salvo break, Z wyjątkiem break, Behalve stationcars, Excerpto break, Kombit kivéve, За исключением автомобилей с кузовом «универсал», Χωρίς break
 (2) Vehicle without original longitudinal bars - Véhicule sans barres longitudinales d'origine - Fahrzeuge ohne original-dachreling - Veicoli senza barre longitudinali originali - Vehículo sin barras longitudinales de origen - Samochód bez oryginalnych relingów - Voertuig zonder originele longitudinale stangen - Veículo sem barras longitudinais de origem - Gyárilag hosszirányú rudak nélküli szerelt gépjármű - Автомобиль без продольных дуг, предусмотренных моделью - Όχημα χωρίς διαμήκη μπάρες από εργοστασιακή κατασκευή
 (13) Except glass roof - Sauf toit en verre - Excerpto techo en vidrio - Außer Glasdach - Tranne tetto di vetro - Z wyłączeniem szklanego dachu - Behalve glazen dak - Excerpto tejadilho de vidro - Kivéve az üvegtetőket - За исключением стеклянной крыши - Σηφίτε εναλλακτικά βελία και αριότερά - Med undtagelse af glastag - Kromě skleněné střechy - Cu excepția acoperișurilor din sticlă - Nera stiklinio stogo - Neietverot stikla jumtu - Välja avrutad klaskatus - Iny ako skličko strop - Razen steklena streha - Osim staklenog krova - Osim staklenog krova.

Mont Blanc®

**MB RoofBars
 AMC KIT
 FIX POINT FOOT 5122**



MONT BLANC France
 35417 SAINT-MALO CEDEX
 France
 Type : BARRE DE TOIT / ROOF RACK
 Modél : MB RoofBar AMC 5122
 Max Load : 75 KG

AG-1
 245 122
 OF: xxxxxxx

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

5,5 kg

Mont Blanc France
 24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768
 35417 Saint Malo Cédex - France
 Office : +33 (0)2 99 21 12 70
 Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

www.montblancgroup.com



EN Keep these instructions for future use.
FR Garder cette notice pour les utilisations futures.
ES Guardar este manual para futuras utilizaciones.
DE Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
IT Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
NL Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
PT Guardar este manual para as utilizações futuras.
PL Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
HU Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
RU Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
RO Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
SK Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
CS Uchovejte návod pro pozdější použití.
SV Behåll denna information för framtida bruk
BG Запазете настоящата бележка за бъдещи справки
TR Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın
UK Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
EL Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
DA Gem denne vejledning til senere brug.

Assembly - Assemblage - Fijaciones - Montage - Assemblaggio - Montagens - Assemblages - Montaž - Összeszerelés - Сборка - Ansamblu - Montáž - Montáž - Montering - Сглобяване - Birleştirme - Складання - Συνδέσεις - Montage

1

2

CITROËN			
C4	5	10/10	->
FORD			
C-Max	5	10/10	-> 11
LANCIA			
Delta	5	06/08	->
Ypsilon	5	06/11	->
OPEL			
ASTRA (K)	5	10/15	->
PEUGEOT			
208	5	2012	->
508	4	11	->
RENAULT			
Grand Scenic	5	04/09	->
Scenic III	5	06/09	->
SEAT			
Toledo	5	11/12	->
SKODA			
FABIA (MKIII)	5	12/14	->
Octavia III	5	03/13	->
Rapid	5	12	->
Rapid Spaceback	5	13	->
Superb III	5	06/15	->
VOLKSWAGEN			
PASSAT (B8)	4	11/14	->
VOLVO			
S40	4	05	->
S60	4	10	->
V50	5	05	->

3 Aluminium Crossbars

4

5

6

Fitting on vehicle - Montage sur véhicule - Colocación en vehículos - Montage auf Fahrzeug - Montaggio su veicoli - Montage op voertuigen - Montagens em veículos - Montowanie na pojazdach - Felszerelés gépjárműre - Монтаж на автомобиль - Montaj pe vehicul - Upevnenie na vozidlá - Montáž na vozidlo - Montering på bilen - Монтиране върху автомобила - Araç üzerine montaj - Встановлення на автомобілі - Τοποθέτηση στο όχημα - Montage på køretøjer

1

2

3

4

5

ALFA ROMEO	PEUGEOT	Octavia II	E15	E14
Giulietta	208	Octavia III	E14	E14
CITROËN	508	Rapid	E14	E14
C4	CITROËN	Rapid Spaceback	E15	E14
FORD	RENAULT	Superb III	E15	E14
C-Max	Megane III	Passat (B8)	E14	E14
Mondeo III	Megane III Estate	VOLKSWAGEN		
LANCIA	Scenic III	PASSAT (B8)	E14	E14
Delta	Grand Scenic III	VOLVO		
Ypsilon	SEAT	S40	E14	E14
OPEL	Toledo	S60	E14	E14
Astra (K)	SKODA	V50	E14	E14
Insignia	Fabia II			
	Fabia (MKIII)			

6

6

6

6

6

7

8