



Information technique pour ... **BUTÉE HYDRAULIQUE**

Butée hydraulique pour
VW Transporter*

Référence
810021

VÉRIFICATION À FAIRE AVANT MONTAGE

Bon montage



Attention lors du montage de la butée hydraulique, veillez à ce que le côté plat du palier soit orienté vers l'embrayage. (Voir photo ci contre, repère flèche rouge).

Il peut arriver que le palier de la butée hydraulique soit tombé puis remis dans le mauvais sens.

Dans ce cas le débrayage n'est plus possible. Le diaphragme se trouverait endommagé et des bruits seraient audibles dans le carter de la boîte de vitesses.

Mauvais montage



Ci contre : Une vue montrant le repère de guidage du palier monté à l'envers rendant l'ensemble inopérant.

Le non respect de ces consignes entraînera un refus de la garantie.

* Voir liste d'applications complète sur www.valeoservice.fr/fr/techassist



Documentation technique
valeoservice.fr



Assistance technique
0 810 600 606



We care
4you