

Driven by
PARTNERSHIP

Assurez-vous du montage correct des plaquettes de frein 0 986 494 039

Le saviez-vous ?

Il existe un sens de montage pour les plaquettes de frein de la Peugeot 206/206+ !

Vous pouvez observer que l'espace qui accueille les oreilles des plaquettes est différent en haut et en bas.



Partie haute de la chape :
plus épaisse



Partie basse de la chape :
plus fine

Ces différentes dimensions ont un impact sur le design des plaquettes et il est nécessaire de respecter le sens de montage.

Illustration au montage

✓ Bon montage

L'oreille en U de la plaquette sur la partie haute de la chape, côté épais : la plaquette entre sans forcer.



✗ Mauvais montage

L'oreille en U de la plaquette sur la partie basse de la chape, côté fin : la plaquette n'entre pas sans forcer. Assurez-vous du sens de montage et n'utilisez pas d'outils.



⚠ Inutile d'employer la force.