

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>610</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>49</b>
Ø bol CR [mm]	<b>83</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø bol CB [mm]	<b>85</b>
	<b>Palier CB non livré</b>
	<b>livré sans palier CB</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CONCERTO (HW) - 1.6 i 16V	112 ch	08.1989 > 03.1995
	122 ch	08.1989 > 03.1995
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.6 i 16V	112 ch	08.1989 > 03.1995
	122 ch	08.1989 > 03.1995
<b>ROVER</b>		
200 Coupe (XW) - 216	122 ch	10.1992 > 06.1999
200 Hatchback (XW) - 216 GSi	112 ch	10.1989 > 10.1995
	116 ch	10.1989 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 216 GTi	122 ch	09.1990 > 10.1995
	130 ch	09.1990 > 10.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.