

DONNEES TECHNIQUES

pour véhicule sans système antiblocage


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C180 1.8 T (202.078)	122 ch	06.1996 > 09.2000
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C200 2.0 T (202.080)	136 ch	06.1996 > 03.2001
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C200 2.0 T D (202.180)	88 ch	10.1996 > 03.2001
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C200 2.0 T Kompressor (202.082)	192 ch	11.1996 > 03.2001
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C220 2.2 T D	75 ch	06.1996 > 03.2001
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C220 2.2 T D (202.182)	95 ch	06.1996 > 09.1998
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C230 2.3 T (202.083)	150 ch	06.1996 > 06.1998
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C250 2.5 T Turbo-D (202.188)	150 ch	06.1996 > 03.2001
SLK (96-04) (R170) - 230 Kompressor (170.447)	193 ch	09.1996 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.