

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>820</b>
Nb de cannelures CR	<b>31</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>F16X150</b>
Ø bol CR [mm]	<b>89</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø bol CB [mm]	<b>82</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
X1 Break (09-15) (E84) - xDrive 18d	143 ch	10.2009 >
X1 Break (09-15) (E84) - xDrive 20d	163 ch	03.2010 >
	177 ch	10.2009 >
	184 ch	10.2009 >
X1 Break (09-15) (E84) - xDrive 25d	218 ch	10.2009 >
X1 Break (09-15) (E84) - xDrive 20i	184 ch	09.2011 >
X1 Break (09-15) (E84) - xDrive 23d	204 ch	10.2009 >
X1 Break (09-15) (E84) - xDrive 25i	218 ch	01.2010 >
X1 Break (09-15) (E84) - xDrive 28i	245 ch	04.2011 >
	258 ch	10.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.