

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>630</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>650</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M18X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>39</b>
Ø bol CB [mm]	<b>89</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>39</b>
	<b>Fixation ressort CB</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
LAGUNA (2007-) (BT0/1) - 2.0 dCi	131 ch	10.2007 >
	150 ch	10.2007 >
	173 ch	01.2008 >
LAGUNA (2007-) (BT0/1) - 2.0 dCi GT	178 ch	03.2008 >
LAGUNA (2007-) Coupe (DT0/1) - 2.0 dCi	150 ch	10.2007 >
LAGUNA (2007-) Grandtour (KT0/1) - 2.0 dCi	131 ch	10.2007 >
	150 ch	10.2007 >
	173 ch	01.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.