

## DONNEES TECHNIQUES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Longueur [mm]                | <b>635</b>                                    |
| Nb de cannelures CR          | <b>28</b>                                     |
|                              | <b>pour véhicule sans système antiblocage</b> |
| Ø épaulement CR [mm]         | <b>56</b>                                     |
| Position du clip de maintien | <b>CB</b>                                     |
| Ø bol CR [mm]                | <b>89</b>                                     |
| Nb de cannelures CB          | <b>25</b>                                     |
| Ø épaulement CB [mm]         | <b>40</b>                                     |

## PHOTOS

## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| <b>LAND ROVER</b>                 |        |           |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 Td4 | 109 ch | 11.2001 > |
|                                   | 112 ch | 11.2000 > |
| FREELANDER (97-06) (LN) - 2.5 V6  | 177 ch | 11.2000 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.