

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>800</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>70</b>
Filetage (CR)	<b>M22X150</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>68</b>
Nb de cannelures CB	<b>21</b>
Ø bol CB [mm]	<b>65</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>38</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
X-TRAIL (T31) - 2.0 dCi 4x4	177 ch	10.2009 > 11.2013
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 1.6 dCi Allroad	131 ch	10.2011 >
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0 Allroad	141 ch	11.2010 >
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0 dCi Allroad	150 ch	02.2007 >
QASHQAI (2013-) (J11, J11_) - 1.6 dCi 4x4	131 ch	11.2013 >
X-TRAIL (T31) - 2.0 dCi	150 ch	06.2007 > 01.2010
<b>RENAULT</b>		
KOLEOS - 2.0 dCi 4x4	150 ch	09.2008 >
	173 ch	09.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.