


## PHOTOS

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
147 (937) - 1.9 JTDM 8V	120 ch	07.2005 >
159 - 1.9 JTDM 8V	120 ch	09.2005 >
159 Sportwagon - 1.9 JTDM 8V	120 ch	03.2006 >
<b>FIAT</b>		
BRAVO (2007-) (198) - 1.9 D Multijet	116 ch	11.2006 >
	90 ch	04.2007 > 12.2008
	120 ch	04.2007 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 D Multijet	120 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD Multijet	120 ch	12.2006 >
MULTIPLA (186) - 1.9 JTD (186AXE1A)	120 ch	04.2002 >
STILO (192) - 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B)	90 ch	09.2004 >
STILO Multi Wagon (192) - 1.9 D	90 ch	09.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.