

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	MITSUBISHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN

JUMPER (2006-) Bus (250) - 3.0 HDi 160	156 ch	09.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 3.0 HDi 160	156 ch	09.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 3.0 HDi 160	156 ch	09.2006 >

FIAT

DUCATO (2006-) Bus (250) - 150 Multijet 3.0 D	156 ch	10.2006 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 150 Multijet 3.0 D	156 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 150 Multijet 3.0 D	156 ch	07.2006 >

PEUGEOT

BOXER (2006-) Bus - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.