

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

PEUGEOT

505 (551A) - 2.2 Turbo Injection	150 ch	01.1986 > 12.1987
	155 ch	03.1984 > 10.1988
	174 ch	06.1987 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.