

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique avec capteur</b>
Restriction du fabricant	<b>BW - KKK</b>
Type de turbo	<b>Bi-Turbo</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>

## PHOTOS


## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

### VOLKSWAGEN

MULTIVAN V (7H_, 7E_) - 2.0 BiTDI	180 ch	09.2009 >
MULTIVAN V (7H_, 7E_) - 2.0 BiTDI 4motion	180 ch	09.2009 >
TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - 2.0 BiTDI	180 ch	09.2009 >
TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - 2.0 BiTDI 4motion	180 ch	09.2009 >
TRANSPORTER (03-15) T5 Camionnette (7HA, 7HH) - 2.0 BiTDI	180 ch	09.2009 >
TRANSPORTER (03-15) T5 Camionnette (7HA, 7HH) - 2.0 BiTDI 4motion	180 ch	09.2009 >
TRANSPORTER (03-15) T5 plateau (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) - 2.0 BiTDI	180 ch	09.2009 >
TRANSPORTER (03-15) T5 plateau (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) - 2.0 BiTDI 4motion	180 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.