


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>FORD USA</b>		
EXPLORER (U2) - 4.0 V6 Allroad	156 ch	03.1995 > 09.1997
	165 ch	01.1993 > 09.1997
EXPLORER (U2) - 4.9 V6 Allroad	213 ch	01.1996 > 09.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.