

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
matière	acier
Type de pignon	Méplat
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
TOURNEO CUSTOM (2013-) - 2.2 TDCi	100 ch	12.2012 >
	125 ch	12.2012 >
	155 ch	12.2012 >
TRANSIT CUSTOM Bus - 2.2 TDCi	100 ch	12.2012 >
	125 ch	12.2012 >
	155 ch	12.2012 >
TRANSIT CUSTOM Camionnette - 2.2 TDCi	100 ch	12.2012 >
	125 ch	12.2012 >
	155 ch	12.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.