

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
matière	Bimétal
Type de pignon	Cannelé avec guide
Filetage biellette (Essieu)	Male
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS

DOCUMENTS


BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 3.0 HDi 155	157 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 3.0 HDi 160	156 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 3.0 HDi 180	177 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 3.0 HDi 145	146 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 3.0 HDi 155	156 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	05.2014 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	05.2014 >

FIAT		
DUCATO (2006-) Bus (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 110 Multijet 2.3 D	113 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 115 Multijet 2.0 D	116 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 130 Multijet 2.3 D	131 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 150 Multijet 2.3 D	148 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 150 Multijet 3.0 D	146 ch	05.2014 >
	156 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 3.0 D Multijet	177 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 110 Multijet 2.3 D	113 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 115 Multijet 2.0 D	116 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	05.2014 >
	126 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 130 Multijet 2.3 D	131 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 140 Natural Power	136 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 150 Multijet 2.3 D	148 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 150 Multijet 3.0 D	146 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 3.0 D Multijet	177 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 110 Multijet 2.3 D	113 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 115 Multijet 2.0 D	116 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	05.2014 >
	120 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 130 Multijet 2.3 D	130 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 140 Natural Power	136 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 150 Multijet 2.3 D	148 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 150 Multijet 3.0 D	146 ch	05.2014 >
	156 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 3.0 D Multijet	177 ch	05.2014 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 150 Multijet 3.0 D	156 ch	05.2014 >

PEUGEOT		
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 100	101 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 110	110 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 120	120 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 130	131 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 150	150 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 145	146 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Bus - 3.0 HDi 160	156 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 100	101 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 110	110 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 120	120 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 130	131 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 150	150 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 D	156 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 HDi 145	146 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 HDi 145	146 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 100	101 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 110	110 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 120	120 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 130	131 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 150	150 ch	05.2014 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 D	156 ch	05.2014 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.