

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes****BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

APPLICATIONS

CHRYSLER

VOYAGER (84-90) (S) - 3.0	136 ch	10.1987 > 08.1990
	137 ch	10.1987 > 09.1990
VOYAGER (84-90) (S) - 3.3	152 ch	10.1989 > 08.1990
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 i	98 ch	01.1991 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0 i	147 ch	01.1991 > 09.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.