

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

## PHOTOS

## DOCUMENTS

**BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
**BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

### CHRYSLER

VOYAGER (84-90) (S) - 3.0	136 ch	08.1990 > 09.1999
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 i	98 ch	01.1991 > 09.1995
	101 ch	08.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 TD	118 ch	01.1992 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0	141 ch	10.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0 i	147 ch	01.1991 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.3 i	150 ch	08.1990 > 09.1995
	163 ch	08.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.3 i AWD	150 ch	08.1990 > 09.1995
	163 ch	08.1990 > 09.1995

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.