

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|---|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | HOBOURN-EATON |
| Type de poulie | SANS |
| Poulies | sans poulie |
| Fixation de la poulie | Vissée |
| Poulie Ø [mm] | 75 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Accessoires | avec réservoir intégré |
| | Montage pour poulie PVR5 Ø75mm (non fourni) |


PHOTOS

DOCUMENTS

| | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| AUSTIN | | |
|----------------------------------|-------|-------------------|
| MAESTRO (XC) - 1.9 D | 59 ch | 01.1986 > 09.1992 |
| MONTEGO Break (XE) - 1.9 D | 82 ch | 12.1988 > 09.1992 |
| ROVER | | |
| MAESTRO - 2.0 D | 60 ch | 09.1990 > 10.1992 |
| MONTEGO - 2.0 D Turbo | 82 ch | 10.1988 > 10.1995 |
| MONTEGO Break (XE) - 2.0 Turbo-D | 82 ch | 01.1993 > 12.1993 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.