

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR3
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	130
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir plastique
Accessoires	avec support
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Montage avec sonde de débit (non fournie)

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 1.6 (AT190)	99 ch	12.1993 > 09.1997
	116 ch	12.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 1.6 16V	106 ch	10.1995 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 1.6 GLI (AT190)	107 ch	04.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 1.8 (AT191)	107 ch	01.1995 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 1.8 GL	125 ch	10.1994 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 1.6 (AT190)	99 ch	01.1995 > 09.1997
	106 ch	10.1995 > 09.1997
	107 ch	01.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 1.6 16V (AT190_)	116 ch	12.1994 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 1.8	116 ch	04.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 1.8 GL	125 ch	10.1994 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 1.8 i 16V (AT191)	107 ch	01.1995 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 1.6	115 ch	04.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 1.6 GLI (AT190_)	107 ch	01.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 1.6 i (AT190_)	99 ch	02.1995 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 1.8 GL	125 ch	10.1994 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 1.8 i (AT191_)	107 ch	02.1995 > 09.1997

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.