

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase triangle
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal
	Réservoir acier plat

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (78-85) Plateau (V_ _) - 1.6 (VCS, VDS)	65 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Plateau (V_ _) - 2.0 (VG/S/TL)	59 ch	11.1977 > 07.1982
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 1.6	84 ch	10.1986 > 07.1987
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 1.6 (TBL, TES)	63 ch	03.1987 > 01.1989
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0	82 ch	10.1985 > 03.1991
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT	78 ch	12.1985 > 08.1991
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0 (TB/C/ES, TC/EL)	78 ch	11.1985 > 08.1991
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 1.6	84 ch	03.1987 > 07.1987
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 1.6 (TAS)	63 ch	03.1987 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 2.0	76 ch	03.1987 > 03.1991
	82 ch	03.1987 > 03.1991
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 2.0 (TA/GL, TA/WS)	78 ch	03.1987 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 1.6	84 ch	03.1987 > 12.1988
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.0 (TTE, TTL, TTS)	78 ch	01.1986 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.0 (TUL) KAT	78 ch	03.1987 > 09.1992

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.