

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase triangle
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.0 (EB/C/D/G/SL, EB/D/S/US)	114 ch	09.1995 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.0 CNG	114 ch	06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.0 (EAL, EAS)	114 ch	06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)	114 ch	08.1994 > 03.2000
TRANSIT TOURNEO - 2.0	114 ch	11.1994 > 12.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.