

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUSTIN		
MAESTRO (XC) - 2.0 EFi	113 ch	10.1984 > 08.1990
MONTEGO (XE) - 2.0	101 ch	04.1984 > 08.1988
MONTEGO (XE) - 2.0 Mayfair	113 ch	04.1984 > 08.1988
MONTEGO (XE) - 2.0 Turbo	150 ch	04.1984 > 08.1988
MONTEGO Break (XE) - 2.0	101 ch	10.1984 > 08.1991
MONTEGO Break (XE) - 2.0 HLI	113 ch	10.1984 > 08.1988
ROVER		
MONTEGO - 2.0 GTi	117 ch	10.1988 > 10.1991
MONTEGO - 2.0 i KAT	102 ch	12.1990 > 10.1994
MONTEGO Break (XE) - 2.0 GTi	117 ch	10.1988 > 10.1991
MONTEGO Break (XE) - 2.0 GTi/LXI	102 ch	12.1990 > 12.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.