

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Sens de rotation	Horaire [CW]

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>


## APPLICATIONS

### AUSTIN

MAESTRO (XC) - 1.9 D	59 ch	01.1986 > 09.1992
----------------------	-------	-------------------

### ROVER

MAESTRO - 2.0 D	60 ch	09.1990 > 10.1992
MONTEGO - 2.0 D Turbo	82 ch	10.1988 > 10.1995
MONTEGO Break (XE) - 2.0 Turbo-D	82 ch	01.1993 > 12.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.