

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	118
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée
	Montage pour poulie PVR4 Ø118mm (non fourni)


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

KIA		
CARENS (02-06) (FJ, RS) - 1.8	126 ch	07.2002 >
SHUMA (97-04) (FB) - 1.8 i 16V	110 ch	10.1997 > 03.2001
PEUGEOT		
406 Coupe (8C) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 12.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.