

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Poulie Ø [mm]	<b>140</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
TUCSON (04-10) (JM) - 2.7 Allroad	175 ch	08.2004 >
<b>KIA</b>		
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.7 V6 4WD	175 ch	09.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.