

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	3
	Pignon femelle cranté

## PHOTOS


## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

### VOLKSWAGEN

TOUAREG (2010-) (7P5) - 4.2 V8 TDI	340 ch	04.2010 >
------------------------------------	--------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.